

# 9. Assembler: Der Prozessor Motorola 68000

## 9.1 Architektur des Prozessors M 68000

## 9.2 Adressierungsarten des M 68000


## 9.1 Beschreibung des Prozessors M 68000

### Charakteristische Daten des Motorola 68000


- 56 Maschinenbefehle
- 14 Adressierungsarten
- Zweiadressmaschine mit
  - acht Datenregistern
  - neun Adress-/ Stackregistern
  - einem Befehlszähler (PC)
  - einem Statusregister
- CPU-intern 32- Bit-Rechnerorganisation
- Busbreite 16 Bit
- Taktfrequenz 4-12,5 MHz (je nach Modell)

“Urvater“ einer sehr erfolgreichen Prozessor-Familie (68010, 68020, 68030, 68040)

# Registermodell des M 68000



# Statusregister



## Die Flags im Status-Register SR (1)

Das **Carry-Flag C** wird immer dann auf Eins gesetzt, wenn bei einer arithmetischen Operation im M68000 (z. B. Addieren, Schieben) aus dem vordersten Bit des Zieloperanden (Bit 31 bei Langwort, Bit 15 bei Wort und Bit 7 bei Byte) eine Eins als Übertrag entsteht oder bei Subtraktion ein "Borgen" durchgeführt wird. Ein Beispiel für die Anwendung des Carry-Flags wäre die Addition von zwei Zahlen, die jeweils größer als 32 Bit sind.

Das **Overflow-Flag V** zeigt an, ob während der Durchführung einer arithmetischen Operation ein Überschreiten eines Zahlenbereichs aufgetreten ist, d. h. wenn z. B. bei Addition von zwei positiven Zahlen das Ergebnis eine negative Zahl im Zweierkomplement darstellt. Außerdem wird das Overflow-Flag benutzt, um bei einer Divisionsoperation anzuzeigen, dass der Dividend zu groß ist bzw. der Quotient größer als 16 Bit werden würde. Ist dieser Fall eingetreten, so wird das Overflow-Flag auf Eins gesetzt, ansonsten auf Null.


Das **Zero-Flag Z** wird auf Eins gesetzt, wenn bei einer Operation das Ergebnis gleich Null ist bzw. wenn bei einer Vergleichsoperation (CMP) beide Operanden gleich sind, ansonsten enthält es eine Null.

## Die Flags im Status-Register SR (2)


Das **Negativ-Flag N** steht nach der Ausführung einer Operation auf Eins, wenn das Ergebnis eine negative Zahl im Zweierkomplement darstellt, d.h. das höchstwertigste Bit im Ergebnis eine Eins ist. Ist dies nicht der Fall, so enthält dieses Flag eine Null.

Das **Extend-Flag X** ist eine Besonderheit des M68000. Generell lässt sich über dieses Flag sagen, dass es sich, wenn es gesetzt wird, genauso verhält wie das Carry-Flag. Bei einigen Befehlen jedoch wird das Carry-Flag verändert, das Extend-Flag nicht. Man kann das Extend-Flag dazu verwenden, den Inhalt des Carry-Flags über mehrere Operationen weg aufzubewahren. So wird das Extend-Flag z. B. bei Addition und Subtraktion genauso gesetzt wie das Carry-Flag, bei Vergleichsoperationen (CMP) jedoch nicht verändert. Für exakte Aussagen, wann das Extend-Flag verwendet wird und wann nicht, ist es am Besten, die einzelnen Befehlsbeschreibungen nachzulesen. Ein Beispiel für eine Anwendung des Extend-Flags im M68000 ist die Addition von zwei Zahlen, die jeweils größer als 32 Bit sind.

# User Mode und Supervisor Mode (1)



# User Mode und Supervisor Mode (2)




## Supervisor Mode und privilegierte Befehle

Modus	S-Bit	Einschränkungen	
User	0	<b>Privilegierte Befehle, die nicht erlaubt sind</b>	
		BEFEHL	BEDEUTUNG
		RESET RYTE STOP ORI mit SR MOVE USP ANDI mit SR EORI mit SR MOVE EA zum SR	Rücksetzen externer Bausteine Return from Exception Programmausführung anhalten logisches ODER mit Statusregister MOVE zum User Stackpointer logisches UND mit Statusregister log. Exklusiv-ODER mit Statusreg. MOVE neuen Wert ins Statusreg.
Supervisor	1	Keine Einschränkungen - alle Befehle können ausgeführt werden.	


Privilegierte Befehle

## Mikroprogramm-Steuerung

Ca. 180 Steuersignale in der Ausführungseinheit (= Rechenwerk = ALU).  
Steuerspeicher ist als mikroprogrammiertes ROM ausgeführt.



## 9.2 Adressierungsarten des M 68000



## Adressierungsarten des M 68000 (2)

Nr.	EA-Modus	EA-Reg.	Adressierungsart	Mnemonic
1	000	Reg.Nr.	Datenregister direkt	Dn
2	001	Reg.Nr.	Adressregister direkt	An
3	010	Reg.Nr.	Adressregister indirekt (ARI)	(An)
4	011	Reg.Nr.	ARI mit Postinkrement	(An)+
5	100	Reg.Nr.	ARI mit Predekrement	-(An)
6	101	Reg.Nr.	ARI mit Adressdistanz	d16(An)
7	110	Reg.Nr.	ARI mit Adressdistanz und Index	d8(An,Rx)
8	111	000	Absolut kurz	\$XXXX
9	111	001	Absolut lang	\$XXXXXXXX
10	111	010	PC relativ mit Adressdistanz	d16(PC)
11	111	011	PC rel. mit Adressdist. u. Index	d8(PC,Rx)
12	111	100	Konstante, Statusregister	#, SR, CCR
13	111	101	(nicht verwendet)	
14	111	110	(nicht verwendet)	
15	111	111	(nicht verwendet)	


## Datenformate (1)

Der M68000 verarbeitet folgende Datenlängen:

Name	Größe	Verarbeitung
Bit	1 Bit	Bitmanipulationsbefehle
BCD	4 Bit	BCD-Befehle (gepackt, d.h. zwei BCD-Zahlen in einem Byte)
Byte	8 Bit	versch. Befehle, externe Daten
Wort*	16 Bit	versch. Befehle, externe Daten
Langwort	32 Bit	versch. Befehle, externe Daten

\* Ein Wort ist die Standardverarbeitung, da der M68000 einen 16bit-Datenbus hat.  
Die Datenorganisation im Speicher zeigt Bild 2-10a.

## Datenformate (2)




## Adressierungsart "Register direkt" (1)


Die Operandenadresse ist ein Register (Datenregister, Adressregister, Statusregister).

Beispiel: MOVE D0,D3

Gleichbedeutend mit:



## Adressierungsart "Register direkt" (2)






# Absolute Adressierung (1)

Die Operandenadresse ist eine absolute Adresse im Speicher.

**Beispiel 1:** MOVE \$1000,\$2000

Gleichbedeutend mit: MOVE.W \$1000,\$2000

# Absolute Adressierung (2)




## Absolute Adressierung (3)

**Beispiel 2:** MOVE D0,\$1F00

Gleichbedeutend mit MOVE.W D0,\$1F00

## Absolute Adressierung (4)




# Absolute Adressierung (5)

Beispiel 3:                  NEG                  \$14000

Gleichbedeutend mit: NEG.W                  \$14000

# Absolute Adressierung (6)



## Konstanten-Adressierung (1)

Der **Operand steht im Befehl** oder folgt unmittelbar dem Befehl im nächsten Wort oder den nächsten beiden Worten des Speichers.

Die Verarbeitung ist wesentlich schneller als bei absoluter Adressierung von Konstanten, die im Speicher abgelegt sind (erfordert nur eine "Fetch"-Operation).

Häufige Verwendung für kleine Ganzzahl-Konstanten (0, 1, -1).

## Konstanten-Adressierung (2)

### Beispiel 1:


`MOVEQ #$5A,D3`      (MOVEQ = MOVE QUICK)

Von der Funktion her ist dieser Befehl identisch mit dem Befehl

`MOVE.L #$5A,D3` ,

jedoch nicht in Bezug auf Länge und Ausführungszeit!

## Konstanten-Adressierung (3)




## Konstanten-Adressierung (4)

### Beispiel 2:

Langwort- Konstante

```
MOVE.L    #B1021958, $A00000
```

## Konstanten-Adressierung (5)



## Register-indirekte Adressierung (1)

Ein **Adressregister** enthält die **Adresse** des Operanden.


**Beispiel 1:**

MOVE (A0),D0

Gleichbedeutend mit

MOVE.W (A0),D0

## Register-indirekte Adressierung (2)



## Register-indirekte Adressierung (3)


### Beispiel 2: mit Postinkrement

MOVE (A4)+,\$2000

Gleichbedeutend mit:

MOVE.W (A4)+,\$2000

## Register-indirekte Adressierung (4)



## Register-indirekte Adressierung (5)

### Beispiel 3: mit Prädecrement


MOVE  $-(A3), \$4000$

Gleichbedeutend mit

MOVE.W  $-(A3), \$4000$



## Register-indirekte Adressierung (6)



## Register-indirekte Adressierung (7)


### Beispiel 4: mit Adressdistanz

MOVE \$100(A0), \$3000

Gleichlautend mit


MOVE.W 256(A0), \$3000

## Register-indirekte Adressierung (8)




## Register-indirekte Adressierung (9)

### Beispiel 5: mit Index, mit Adressdistanz



## Register-indirekte Adressierung (10)



## Adressierung relativ zum Programmzähler (1)

Der **Programmzähler (PC)** dient als **Basisregister**. Dazu kann eine positive oder negative Distanz angegeben werden sowie ein Indexregister. Dabei wird die Tatsache ausgenutzt, dass die zu verarbeitenden Daten häufig in der Nähe der Maschinenbefehle im Speicher stehen (modulare Programmierung!).

### Vorteil gegenüber absoluten Adressen

Im Mehrbenutzerbetrieb können Programme "reentrant" geschrieben werden: Derselbe Programmcode läuft korrekt an verschiedenen Speicheradressen, mit jeweils anderen Benutzerdaten.

### Vorteile gegenüber expliziter Nennung des Basisregisters


Die Verwaltung des Basisregisters bleibt dem Programmierer erspart. Die Befehle sind kürzer, da die Bitcodierung für das Basisregister entfällt.

## Adressierung relativ zum Programmzähler (2)

### Beispiel

MOVE TEST(PC),D0  
 Gleichbedeutend mit: MOVE.W TEST(PC),D0  
 Oder (für diesen Fall) MOVE.W \$A(PC),D0  
 Oder (für diesen Fall) MOVE.W 10(PC),D0

## Adressierung relativ zum Programmzähler (3)



## Programmbeispiel mit PC als Basisregister

### Programmbeispiel 1: Absolutes Programm

```

10          00000000      ORG.S $2000
20 002000  3038200C      MOVE TEST, D0
21 002004  4E71          NOP
22 002006  4E71          NOP
23 002008  4E71          NOP
24 00200A  4E71          NOP
25 00200C  FFFF      TEST DC $FFFF
30                                     END
    
```

### Programmbeispiel 2: Verschiebbares Programm

```

10          00000000      ORG $2000
20 002000  303A000A      MOVE TEST(PC), D0
21 002004  4E71          NOP
22 002006  4E71          NOP
23 002008  4E71          NOP
24 00200A  4E71          NOP
25 00200C  FFFF      TEST DC $FFFF
30                                     END
    
```

## Zusammenfassung der Adressierungsarten

Adressierungsart	Mnemonic
Datenregister direkt	Dn
Adressregister direkt	An
Adressregister indirekt (ARI)	(An)
ARI mit Postinkrement	(An)+
ARI mit Prädekrement	-(An)
ARI mit Adressdistanz	d16(An)
ARI mit Adressdistanz und Index	d8(An,Rx)
Absolut kurz	\$XXXX
Absolut lang	\$XXXXXXXXXX
PC relativ mit Adressdistanz	d16(PC)
PC rel. Mit Adressdist. & Index	d8(PC,Rx)
Konstante, Statusregister	#, SR, CCR